

# الوقاية من الحريق الشقة



**Kalmar kommun**  
BRANDKÅREN

# الوقاية من الحريق

## جهاز إنذار الحريق

جهاز إنذار الحريق يساهم في مساعدتك بالخروج من المنزل قبل أن ينتشر الحريق بشكل كبير. يجب تركيب جهاز إنذار الحريق في السقف خارج غرفة النوم. إذا من عادتكم تشحين آلات كهربائية في غرفة النوم، على سبيل المثال الهاتف النقال، فيجب تركيب جهاز إنذار حريق آخر في غرفة النوم كذلك. يجب أن يوجد على الأقل جهاز إنذار حريق واحد في كل طابق. إذا كانت الشقة أكبر من 60 متر مربع فمن الأفضل تركيب أكثر من جهاز إنذار حريق واحد. أنت مسؤول على وجود بطارية عاملة في جهاز إنذار الحريق الخاص بك. هل شقتك خالية من جهاز إنذار الحريق؟ اتصل بصاحب البناية للحصول على واحد منهم.



## هكذا عليك اختبار جهاز إنذار الحريق الخاص بك

جربه من خلال الضغط على الزر الموجود على كل أجهزة إنذار الحريق. واصل الضغط خلال حوالي ثابنتين. إذا لم يبدأ بإصدار صوت فعليك التجربة ببطارية أخرى. اختبر جهاز إنذار الحريق بصورة منتظمة، على سبيل المثال بعد العودة من السفر و في أول مجيء) أول يوم أحد من شهر كانون الأول/ديسمبر. (و لا تنس أن تنظفه بالمكنسة الكهربائية من وقت لآخر.

## تذكير لاختبار جهاز إنذار الحريق

من أجل زيادة عدد أجهزة إنذار الحريق العاملة، تعرض الشبكة أكتيف موت براند Aktiv mot brand إمكانية إرسال رسالة هاتفية قصيرة بصورة منتظمة للتذكير على أنه يجب تجربة جهاز إنذار الحريق بإمكانك الدخول على الموقع [www.skyddadigmotbrand.se](http://www.skyddadigmotbrand.se) و تسجيل بشكل سهل عدد المرات الذي تريد الحصول على تذكير بالرسالة الهاتفية القصيرة.

## مطفأة الحريق اليدوية

تنصح المطفأ بأن يكون عند الجميع على الأقل مطفأة حريق ب 6 كلغ في الشقة و التي تتميز بأقل مستوى كفاءة 43A 233 BC. يعتبر المنزل الصيفي كذلك كسكن. يُنصح بأن يكون هناك مطفأة حريق صغيرة ب 2 كلغ في السيارة و الكرفان و الباخرة و ما إلى ذلك. يمكن شراء مطفأة الحريق اليدوية في كل الشركات المختصة بالحرائق و في المحلات الكبيرة أو محلات بيع بضائع البناء.



## غطاء الحريق

أن يكون عندك غطاء الحريق في المنزل شيء جيد. يمكن استعماله لإطفاء الحريق على الثياب أو على الحرائق الصغيرة من خلال خنق النار.



## جهاز توقيت و جهاز توقيف الموقد

من السهل نسيان إغلاق الموقد و إن العديد من الحرائق تبدأ هناك. لا تترك أي شيء على الموقد و اعتد من التأكد من أنه مغلق. من الأفضل تركيب جهاز توقيت على الآلات الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء بعد مدة معينة إذا نسيات اطفاء الآلة. جهاز توقيت الموقد يطفى الموقد إذا بدأ الدخان بالتصاعد أو إذا ارتفعت الحرارة. انتبه! إنه صاحب الشقة هو الذي يقوم بتركيب جهاز توقيت الموقد.



Foto:  
Johan Eklund

2. امسكه على ارتفاع قليل اتجاه النار.  
وجّهه نحو النار.

هكذا تستعمل مطفأة الحريق اليدوية

1. يجب أولاً إزالة  
غطاء الأمن

3. اضغط على المقبض



# من أجل تحسين الأمن لك و لجيرانك

يحدث كل عام حوالي 32 حريق في المساكن في منطقة مطافئ كالمار. تطبق هذه اللائحة التذكيرية لاختبار الوقاية من الحريق في سكنك. إذا عندك أي أسئلة عن الوقاية من الحريق الخاصة بك أهلا بك بالاتصال بالمطافئ على رقم 0480-45 75 10.

## الوقاية من الحريق

احتفظ بعلب الكبريت و القداحات في مكان آمن بعيد عن الأطفال.

لا تترك غسالة الملابس، نشافة الثياب، الغسالة الآلية للأواني أو ما شابه ذلك تشتغل عندما لا تكون في المنزل و خلال الليل .

الدهن و الزيت يحترقون بسهولة إذا كانت الحرارة مرتفعة . عندما تقوم بالقلي فمن الأفضل أن يكون بقربك غطاء المقلاة لكي تستطيع خنق النار.

الأكل المحروق أو الموقد الشغال على الفارغ يشكل أسباب واردة لبداية الحرائق .نظف المرشح الخاص بمروحة المطبخ بشكل منتظم لكي لا يكون فيه دهن.

لا تترك اطلاقا الشمعات بدون مراقبة و لا تنس أن تطفئها .لا تزين الشمعدان بمواد قابلة للحريق، مثل أساور من القماش، من الأشنة أو ما شابه ذلك.

لا تحتفظ بأشياء على البلكون أو على السطحية التي قد تحترق بسهولة حيث يوجد دائما خطر التلاعب و إشعال الحرائق أو سوء توجيه الألعاب النارية.

لا تستعمل الآلات الكهربائية التي لها شريط أو قابس كهربائي غير صالحة.

ارفع قابس الشاحن، غلاية القهوة، مجفف الشعر أو ما شابه ذلك عندما لا تستعملهم.

لا تدخن اطلاقا في السرير أو في أي مكان يمكن أن تستغرق فيه في النوم.

## حضر إنقاذك

إنه إجباري أن يكون سكنك فيه جهاز إنذار حريق واحد على الأقل في كل طابق .غيّر البطارية في الوقت اللازم .

كما ننصح بأن يكون عندك معدّات لإطفاء الحريق أي على الأقل مطفأة حريق ب 6 كلغ.

لا تترك أي شيء في الممرات و مداخل البنايات .لا تنس أن هذه الأماكن هي مخرج الطوارئ إذا حدث حريق ما.

← إذا بدأ الحريق ...

# إذا بدأ الحريق...

## انقذ



### ...في الشقة الخاصة بك :

حاول اطفاء الحريق. إذا لم تستطع، اغلق الباب عن الغرفة التي يوجد فيها الحريق و حاول الخروج من الشقة. إذا كانت الغرفة مليئة بالدخان - ازحف تحت الدخان، حيث يوجد قرب الأرض هواء أفضل. إذا لم تستطع الوصول إلى الباب الخارجي بسبب الدخان أو الحريق، اخرج إلى البلكون أو افتح النافذة و اصرخ لطلب المساعدة. لا تستعمل اطلاقا المصعد الكهربائي إذا احتجت إلى الخروج بعد بدء الحريق.

### ...في شقة الجيران :

إذا كان هناك دخان في مدخل المبنى و في الدرج - ابق في الشقة الخاصة بك إلى أن تقوم المطافئ بإطفاء الحريق أو تقوم بإعلامك عن شيء آخر. اترك باب الشقة الخارجي مغلق. حيث تكون الشقة عند ذلك مثل حجرة معزولة ضد الدخان و الحريق خلال 30 إلى 60 دقيقة. تستطيع المطافئ خلال هذه الفترة اطفاء الحريق و اخراجك من الشقة.

## نبه الآخرين



نبه الآخرين حولك لكي يستطيعوا هم أيضا تجنب الحريق. حاول التصرف بشكل هادئ. لا تنس أن من الممكن أن يختبئ الأطفال تحت السرير أو في الخزانات.

## أندز



بعدها تكون أنت و عائلتك في مكان آمن فبإمكانك الإنذار من خلال الاتصال برقم الإنذار. 112 أعط معلومات سريعة عن ما حدث، من أي مكان تتصل منه، و من أنت.

## اطفئ



بعد ذلك بإمكانك محاولة اطفاء الحريق، و لكن لا تخاطر بصورة غير ضرورية! يجب الرش على الجمر و ليس على اللهب. لا ترش على الخطوط الكهربائية أو بقربها. إذا كان هناك حريق في قدر ما فيجب خنق الحريق بواسطة غطاء القدر، و يجب عدم رش المياه على الحريق! إذا باشر الحريق في التلغزة - ارفع القابس الكهربائي و اطفئ النار بمطفأة الحريق أو برش المياه.

تم تحضير هذا الكتيب من قبل خدمة الإنقاذ في منطقة غوتنبرغ و حررته مطافئ مدينة كالمار.



**Kalmar brandkår**  
Box 150, 391 21 Kalmar

Kaggensgatan 39  
0480-45 75 10  
0480-45 75 00  
raddning@kalmar.se  
www.kalmar.se/brand

عنوان الزيارة كاغينسغاتان  
الهاتف العام  
الفاكس  
العنوان الإلكتروني  
موقع الإنترنت